

English

User Manual

Universal Simulation Plastic Animal Figures Toy



1. Precautions:

- This toy is intended for indoor use only.
- Do not expose the toy to extreme temperatures or direct sunlight, as it may cause deformation or discoloration.
- Avoid placing the toy near heat sources or open flames.
- Small parts may present a choking hazard, so keep them away from young children and pets.
- Supervise children during play to prevent accidents.
- Do not dismantle or modify the toy as it may affect its functionality and safety.

2. Check the Integrity of the Toy:

Before each use, inspect the toy for any signs of damage or wear. Pay attention to loose parts, sharp edges, or cracks. Do not use the toy if it is damaged, and contact the manufacturer or importer for assistance.

3. Age Applicability

This toy is suitable for children aged 3 and up. Younger children should be supervised during play to ensure their safety.

4. Toy Cleaning

- To clean the toy, use a mild detergent and a damp cloth.
- Avoid using harsh chemicals or abrasive cleaners, as they may damage the surface of the toy.
- Do not immerse the toy in water or expose it to moisture for extended periods.
- Dry the toy thoroughly after cleaning before allowing children to play with it again.

5. Safe Storage:

- Store the toy in a cool, dry place away from direct sunlight and heat sources.
- Keep the toy out of reach of small children and pets when not in use.
- Avoid storing the toy in areas where it may be crushed or damaged by heavy objects.

6. Accompanying During Use:

- Children should be supervised by an adult while playing with this toy.
- Encourage children to use the toy in a safe and appropriate manner, following any instructions or guidelines provided.

7. Manufacturer Contact Information:

Company: Shenzhenshi Huayueshidai Keji Youxiangongsi

Address: Yitiweiyechuangkedasha 4lou 403shi, Shenzhen, Guangdong, 518000 CN

Phone: +86 13068787196

Email: unicosmos@flormoon.com

Importer Contact Information:

Company: Shenzhenshi Huayueshidai Keji Youxiangongsi

Address: Yitiweiyechuangkedasha 4lou 403shi, Shenzhen, Guangdong, 518000 CN

Phone: +86 13068787196

Email: unicosmos@flormoon.com

For any inquiries, questions, or concerns regarding the toy, please contact the manufacturer or importer using the provided contact information.

German

Benutzerhandbuch

Universal Simulation Plastik-Tierfiguren-Spielzeug

Vorsichtsmaßnahmen:

Dieses Spielzeug ist nur für den Innenbereich vorgesehen.

Setzen Sie das Spielzeug keinen extremen Temperaturen oder direktem Sonnenlicht aus, da dies zu Verformungen oder Verfärbungen führen kann.

Vermeiden Sie es, das Spielzeug in der Nähe von Wärmequellen oder offenen Flammen zu platzieren.

Kleine Teile können eine Erstickungsgefahr darstellen, daher sollten sie von kleinen Kindern und Haustieren ferngehalten werden.

Beaufsichtigen Sie Kinder während des Spielens, um Unfälle zu vermeiden.

Zerlegen oder verändern Sie das Spielzeug nicht, da dies seine Funktionalität und Sicherheit beeinträchtigen kann.

Überprüfung der Spielzeugintegrität:

Vor jedem Gebrauch sollten Sie das Spielzeug auf Anzeichen von Beschädigung oder Abnutzung überprüfen. Achten Sie auf lose Teile, scharfe Kanten oder Risse. Verwenden Sie das Spielzeug nicht, wenn es beschädigt ist, und kontaktieren Sie den Hersteller oder Importeur für Unterstützung.

Altersangemessenheit:

Dieses Spielzeug ist für Kinder ab 3 Jahren geeignet. Jüngere Kinder sollten beim Spielen beaufsichtigt werden, um ihre Sicherheit zu gewährleisten.

Spielzeugreinigung:

Verwenden Sie zur Reinigung des Spielzeugs ein mildes Reinigungsmittel und ein feuchtes Tuch.

Vermeiden Sie aggressive Chemikalien oder scheuernde Reinigungsmittel, da diese die Oberfläche des Spielzeugs beschädigen können.

Tauchen Sie das Spielzeug nicht in Wasser und setzen Sie es keiner Feuchtigkeit über längere Zeit aus.

Trocknen Sie das Spielzeug nach der Reinigung gründlich ab, bevor Sie es den Kindern wieder zum Spielen geben.

Sichere Aufbewahrung:

Lagern Sie das Spielzeug an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direktem Sonnenlicht und Wärmequellen.

Halten Sie das Spielzeug außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern und Haustieren, wenn es nicht in **Gebrauch ist**.

Vermeiden Sie es, das Spielzeug an Orten zu lagern, an denen es durch schwere Gegenstände zerdrückt oder beschädigt werden könnte.

Begleitung während der Benutzung:

Kinder sollten von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden, während sie mit diesem Spielzeug spielen.

Ermutigen Sie Kinder, das Spielzeug sicher und angemessen zu verwenden und allen bereitgestellten Anweisungen oder Richtlinien zu folgen.

Kontaktinformationen des Herstellers:

Firma: Shenzhenshi Huayueshidai Keji Youxiangongsi

Adresse: Yitiweiyechuangkedasha 4. Stock, Raum 403, Shenzhen, Guangdong, 518000 CN

Telefon: +86 13068787196

E-Mail: unicocosmos@flormoon.com

Kontaktinformationen des Importeurs:

Firma: Shenzhenshi Huayueshidai Keji Youxiangongsi

Adresse: Yitiweiyechuangkedasha 4. Stock, Raum 403, Shenzhen, Guangdong, 518000 CN

Telefon: +86 13068787196

E-Mail: unicocosmos@flormoon.com

Bei Fragen, Anliegen oder Problemen im Zusammenhang mit dem Spielzeug wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder Importeur über die angegebenen Kontaktinformationen.

Let me know if you need any further adjustments!

Italian:

Manuale d'Uso

Giocattolo di Figure Animali in Plastica a Simulazione Universale

Precauzioni:

Questo giocattolo è destinato solo all'uso interno.

Non esporre il giocattolo a temperature estreme o alla luce diretta del sole, poiché potrebbe causare deformazioni o scolorimenti.

Evitare di posizionare il giocattolo vicino a fonti di calore o fiamme libere.

Le piccole parti possono rappresentare un rischio di soffocamento, quindi tenerle lontane dai bambini piccoli e dagli animali domestici.

Sorvegliare i bambini durante il gioco per prevenire incidenti.

Non smontare o modificare il giocattolo, poiché potrebbe influire sulla sua funzionalità e sicurezza.

Verifica dell'Integrità del Giocattolo:

Prima di ogni utilizzo, ispezionare il giocattolo per eventuali segni di danni o usura. Prestare attenzione a parti allentate, bordi affilati o crepe. Non utilizzare il giocattolo se è danneggiato e contattare il produttore o l'importatore per assistenza.

Idoneità per Età:

Questo giocattolo è adatto a bambini dai 3 anni in su. I bambini più piccoli dovrebbero essere sorvegliati durante il gioco per garantire la loro sicurezza.

Pulizia del Giocattolo:

Per pulire il giocattolo, utilizzare un detergente delicato e un panno umido.

Evitare l'uso di sostanze chimiche aggressive o detersivi abrasivi, poiché potrebbero danneggiare la superficie del giocattolo.

Non immergere il giocattolo in acqua né esporlo all'umidità per periodi prolungati.

Asciugare bene il giocattolo dopo la pulizia prima di permettere ai bambini di giocarci di nuovo.

Conservazione Sicura:

Conservare il giocattolo in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e dalle fonti di calore.

Tenere il giocattolo fuori dalla portata dei bambini piccoli e degli animali domestici quando non è in uso.

Evitare di riporre il giocattolo in luoghi dove potrebbe essere schiacciato o danneggiato da oggetti pesanti.

Accompagnamento Durante l'Uso:

I bambini dovrebbero essere sorvegliati da un adulto mentre giocano con questo giocattolo.

Incoraggiare i bambini a utilizzare il giocattolo in modo sicuro e appropriato, seguendo tutte le istruzioni o linee guida fornite.

Informazioni di Contatto del Produttore:

Azienda: Shenzhenshi Huayueshidai Keji Youxiangongsi

Indirizzo: Yitiweiyechuangkedasha, 4° piano, stanza 403, Shenzhen, Guangdong, 518000 CN

Telefono: +86 13068787196

Email: unicosmos@flormoon.com

Informazioni di Contatto dell'Importatore:

Azienda: Shenzhenshi Huayueshidai Keji Youxiangongsi

Indirizzo: Yitiweiyechuangkedasha, 4° piano, stanza 403, Shenzhen, Guangdong, 518000 CN

Telefono: +86 13068787196

Email: unicosmos@flormoon.com

Per qualsiasi domanda, dubbio o problema riguardante il giocattolo, contattare il produttore o l'importatore utilizzando le informazioni di contatto fornite.

Polish:

Instrukcja Obsługi

Zabawka - Figury Zwierząt z Tworzywa Sztucznego

Środki Ostrożności:

Ta zabawka jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnętrznego.

Nie wystawiać zabawki na ekstremalne temperatury ani bezpośrednie działanie promieni słonecznych, gdyż może to spowodować deformację lub odbarwienie.

Unikać umieszczania zabawki w pobliżu źródeł ciepła lub otwartego ognia.

Małe części mogą stanowić zagrożenie zadławienia, dlatego należy trzymać je z dala od małych dzieci i zwierząt domowych.

Nadzorować dzieci podczas zabawy, aby zapobiec wypadkom.

Nie demontować ani nie modyfikować zabawki, ponieważ może to wpłynąć na jej funkcjonalność i bezpieczeństwo.

Kontrola Integralności Zabawki:

Przed każdym użyciem sprawdzić, czy zabawka nie jest uszkodzona lub zużyta. Zwrócić uwagę na luźne części, ostre krawędzie lub pęknięcia. Nie używać zabawki, jeśli jest uszkodzona, i skontaktować się z producentem lub importerem w celu uzyskania pomocy.

Odpowiedni Wiek:

Ta zabawka jest odpowiednia dla dzieci w wieku od 3 lat. Młodsze dzieci powinny być nadzorowane podczas zabawy, aby zapewnić ich bezpieczeństwo.

Czyszczenie Zabawki:

Do czyszczenia zabawki używać łagodnego detergentu i wilgotnej ściereczki.

Unikać stosowania agresywnych chemikaliów lub środków ściernych, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię zabawki.

Nie zanurzać zabawki w wodzie ani nie narażać jej na wilgoć przez dłuższy czas.

Dokładnie osuszyć zabawkę po czyszczeniu, zanim pozwoli się dzieciom na ponowną zabawę.

Bezpieczne Przechowywanie:

Przechowywać zabawkę w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła.

Trzymać zabawkę poza zasięgiem małych dzieci i zwierząt domowych, gdy nie jest używana.

Unikać przechowywania zabawki w miejscach, gdzie może być zgnieciona lub uszkodzona przez ciężkie przedmioty.

Towarzyszenie Podczas Używania:

Dzieci powinny być nadzorowane przez dorosłych podczas zabawy tą zabawką.

Zachęcać dzieci do bezpiecznego i odpowiedniego korzystania z zabawki, przestrzegając wszelkich dostarczonych instrukcji lub wytycznych.

Informacje Kontaktowe Producenta:

Firma: Shenzhenshi Huayueshidai Keji Youxiangongsi

Adres: Yitiweiyechuangkedasha, 4. piętro, pokój 403, Shenzhen, Guangdong, 518000 CN

Telefon: +86 13068787196

Email: unicosmos@flormoon.com

Informacje Kontaktowe Importera:

Firma: Shenzhenshi Huayueshidai Keji Youxiangongsi

Adres: Yitiweiyechuangkedasha, 4. piętro, pokój 403, Shenzhen, Guangdong, 518000 CN

Telefon: +86 13068787196

Email: unicosmos@flormoon.com

W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub problemów dotyczących zabawki prosimy o kontakt z producentem lub importerem, korzystając z podanych informacji kontaktowych.

Dutch:

Gebruikershandleiding

Universeel Simulatie Plastic Dierenfiguren Speelgoed

Voorzorgsmaatregelen:

Dit speelgoed is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis.

Stel het speelgoed niet bloot aan extreme temperaturen of direct zonlicht, omdat dit vervorming of verkleuring kan veroorzaken.

Vermijd het plaatsen van het speelgoed in de buurt van warmtebronnen of open vuur.

Kleine onderdelen kunnen een verstikkingsgevaar vormen, dus houd ze uit de buurt van jonge kinderen en huisdieren.

Toezicht op kinderen tijdens het spelen om ongelukken te voorkomen.

Demonteer of wijzig het speelgoed niet, omdat dit de functionaliteit en veiligheid kan beïnvloeden.

Controleer de Integriteit van het Speelgoed:

Controleer voor elk gebruik of het speelgoed tekenen van schade of slijtage vertoont. Let op losse onderdelen, scherpe randen of scheuren. Gebruik het speelgoed niet als het beschadigd is en neem contact op met de fabrikant of importeur voor hulp.

Leeftijdsgeschiktheid:

Dit speelgoed is geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar. Jongere kinderen moeten onder toezicht staan tijdens het spelen om hun veiligheid te waarborgen.

Speelgoedreiniging:

Gebruik een mild schoonmaakmiddel en een vochtige doek om het speelgoed schoon te maken.

Vermijd het gebruik van agressieve chemicaliën of schuurmiddelen, omdat deze het oppervlak van het speelgoed kunnen beschadigen.

Dompel het speelgoed niet onder in water en stel het niet bloot aan vocht gedurende langere tijd.

Droog het speelgoed grondig af na het schoonmaken voordat kinderen er weer mee spelen.

Veilige Opslag:

Bewaar het speelgoed op een koele, droge plaats, uit de buurt van direct zonlicht en warmtebronnen.

Houd het speelgoed buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren wanneer het niet in gebruik is.

Vermijd het opslaan van het speelgoed op plaatsen waar het kan worden platgedrukt of beschadigd door zware voorwerpen.

Begeleiding Tijdens Gebruik:

Kinderen moeten worden begeleid door een volwassene tijdens het spelen met dit speelgoed.

Moedig kinderen aan om het speelgoed op een veilige en geschikte manier te gebruiken en eventuele instructies of richtlijnen op te volgen.

Contactgegevens van de Fabrikant:

Bedrijf: Shenzhenshi Huayueshidai Keji Youxiangongsi

Adres: Yitiweiyechuangkedasha, 4e verdieping, kamer 403, Shenzhen, Guangdong, 518000 CN

Telefoon: +86 13068787196

Email: unicosmos@flormoon.com

Contactgegevens van de Importeur:

Bedrijf: Shenzhenshi Huayueshidai Keji Youxiangongsi

Adres: Yitiweiyechuangkedasha, 4e verdieping, kamer 403, Shenzhen, Guangdong, 518000 CN

Telefoon: +86 13068787196

Email: unicosmos@flormoon.com

Voor vragen, opmerkingen of zorgen met betrekking tot het speelgoed kunt u contact opnemen met de fabrikant of importeur via de verstrekte contactgegevens.

Swedish:

Användarhandbok

Universell Simuleringsleksaker med Plastdjurfigurer

Försiktighetsåtgärder:

Denna leksak är endast avsedd för inomhusbruk.

Utsätt inte leksaken för extrema temperaturer eller direkt solljus, eftersom det kan orsaka deformation eller missfärgning.

Undvik att placera leksaken nära värmekällor eller öppen eld.

Små delar kan utgöra en kvävningsrisk, så håll dem borta från små barn och husdjur.

Övervaka barnen under lek för att förhindra olyckor.

Demontera eller modifiera inte leksaken, eftersom detta kan påverka dess funktionalitet och säkerhet.

Kontrollera Leksakens Integritet:

Innan varje användning ska leksaken kontrolleras för eventuella tecken på skador eller slitage. Var uppmärksam på lösa delar, vassa kanter eller sprickor. Använd inte leksaken om den är skadad, och kontakta tillverkaren eller importören för hjälp.

Åldersanpassning:

Denna leksak är lämplig för barn från 3 år och uppåt. Yngre barn bör övervakas under lek för att säkerställa deras säkerhet.

Rengöring av Leksaken:

Använd ett mildt rengöringsmedel och en fuktig trasa för att rengöra leksaken.

Undvik att använda starka kemikalier eller slipande rengöringsmedel, eftersom de kan skada leksakens yta.

Doppa inte leksaken i vatten eller utsätt den för fukt under längre perioder.

Torka leksaken noggrant efter rengöring innan barnen får leka med den igen.

Säker Förvaring:

Förvara leksaken på en sval, torr plats, borta från direkt solljus och värmekällor.

Håll leksaken utom räckhåll för små barn och husdjur när den inte används.

Undvik att förvara leksaken på platser där den kan krossas eller skadas av tunga föremål.

Tillsyn Under Användning:

Barn bör övervakas av en vuxen när de leker med denna leksak.

Uppmuntra barn att använda leksaken på ett säkert och lämpligt sätt enligt de instruktioner eller riktlinjer som medföljer.

Tillverkarens Kontaktinformation:

Företag: Shenzhenshi Huayueshidai Keji Youxiangongsi

Adress: Yitiweiyechuangkedasha, 4

våningen, rum 403, Shenzhen, Guangdong, 518000 CN

Telefon: +86 13068787196

E-post: unicosmos@flormoon.com

Importörens Kontaktinformation:

Företag: Shenzhenshi Huayueshidai Keji Youxiangongsi

Adress: Yitiweiyechuangkedasha, 4

våningen, rum 403, Shenzhen, Guangdong, 518000 CN

Telefon: +86 13068787196

E-post: unicosmos@flormoon.com

Vid frågor, funderingar eller problem angående leksaken, vänligen kontakta tillverkaren eller importören med hjälp av den angivna kontaktinformationen.

Spanish:

Manual de Usuario

Juguete de Figuras de Animales de Plástico con Simulación Universal

Precauciones:

Este juguete está destinado únicamente para uso en interiores.

No exponga el juguete a temperaturas extremas o luz solar directa, ya que podría causar deformación o decoloración.

Evite colocar el juguete cerca de fuentes de calor o llamas abiertas.

Las piezas pequeñas pueden presentar un riesgo de asfixia, por lo que deben mantenerse alejadas de niños pequeños y mascotas.

Supervise a los niños durante el juego para evitar accidentes.

No desmonte ni modifique el juguete, ya que podría afectar su funcionalidad y seguridad.

Comprobación de la Integridad del Juguete:

Antes de cada uso, inspeccione el juguete en busca de señales de daño o desgaste. Preste atención a piezas sueltas, bordes afilados o grietas. No use el juguete si está dañado y póngase en contacto con el fabricante o el importador para obtener ayuda.

Apropiado para la Edad:

Este juguete es adecuado para niños a partir de 3 años. Los niños más pequeños deben estar supervisados durante el juego para garantizar su seguridad.

Limpieza del Juguete:

Para limpiar el juguete, utilice un detergente suave y un paño húmedo.

Evite el uso de productos químicos agresivos o limpiadores abrasivos, ya que podrían dañar la superficie del juguete.

No sumerja el juguete en agua ni lo exponga a la humedad durante períodos prolongados.

Seque bien el juguete después de la limpieza antes de permitir que los niños jueguen con él nuevamente.

Almacenamiento Seguro:

Guarde el juguete en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar directa y de fuentes de calor.

Mantenga el juguete fuera del alcance de niños pequeños y mascotas cuando no esté en uso.

Evite almacenar el juguete en lugares donde pueda ser aplastado o dañado por objetos pesados.

Supervisión Durante el Uso:

Los niños deben estar supervisados por un adulto mientras juegan con este juguete.

Anime a los niños a usar el juguete de manera segura y adecuada, siguiendo las instrucciones o pautas proporcionadas.

Información de Contacto del Fabricante:

Empresa: Shenzhenshi Huayueshidai Keji Youxiangongsi

Dirección: Yitiweiyechuangkedasha, 4° piso, habitación 403, Shenzhen, Guangdong, 518000 CN

Teléfono: +86 13068787196

Correo electrónico: unicosmos@flormoon.com

Información de Contacto del Importador:

Empresa: Shenzhenshi Huayueshidai Keji Youxiangongsi

Dirección: Yitiweiyechuangkedasha, 4° piso, habitación 403, Shenzhen, Guangdong, 518000 CN

Teléfono: +86 13068787196

Correo electrónico: unicosmos@flormoon.com

Para cualquier consulta, pregunta o inquietud relacionada con el juguete, comuníquese con el fabricante o el importador utilizando la información de contacto proporcionada.

French:

Manuel d'Utilisation

Jouet Figurines Animaux en Plastique Universelle

Précautions:

Ce jouet est destiné uniquement à un usage intérieur.

Ne pas exposer le jouet à des températures extrêmes ou à la lumière directe du soleil, car cela pourrait provoquer une déformation ou une décoloration.

Évitez de placer le jouet près de sources de chaleur ou de flammes nues.

Les petites pièces peuvent présenter un risque d'étouffement, gardez-les donc hors de portée des jeunes enfants et des animaux domestiques.

Surveillez les enfants pendant qu'ils jouent pour éviter les accidents.

Ne démontez pas et ne modifiez pas le jouet, car cela pourrait affecter sa fonctionnalité et sa sécurité.

Vérification de l'Intégrité du Jouet:

Avant chaque utilisation, inspectez le jouet pour tout signe de dommage ou d'usure. Faites attention aux pièces détachées, aux bords tranchants ou aux fissures. N'utilisez pas le jouet s'il est endommagé et contactez le fabricant ou l'importateur pour obtenir de l'aide.

Adéquation à l'Âge:

Ce jouet est adapté aux enfants à partir de 3 ans. Les enfants plus jeunes doivent être surveillés pendant le jeu pour garantir leur sécurité.

Nettoyage du Jouet:

Pour nettoyer le jouet, utilisez un détergent doux et un chiffon humide.

Évitez d'utiliser des produits chimiques agressifs ou des nettoyeurs abrasifs, car ils peuvent endommager la surface du jouet.

Ne pas immerger le jouet dans l'eau ou l'exposer à l'humidité pendant de longues périodes.

Séchez bien le jouet après le nettoyage avant de permettre aux enfants de jouer avec à nouveau.

Stockage Sécurisé:

Rangez le jouet dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur.

Gardez le jouet hors de portée des jeunes enfants et des animaux domestiques lorsqu'il n'est pas utilisé.

Évitez de ranger le jouet dans des endroits où il pourrait être écrasé ou endommagé par des objets lourds.

Surveillance Pendant l'Utilisation:

Les enfants doivent être surveillés par un adulte lorsqu'ils jouent avec ce jouet.

Encouragez les enfants à utiliser le jouet de manière sûre et appropriée, en suivant les instructions ou les directives fournies.

Coordonnées du Fabricant:

Entreprise : Shenzhenshi Huayueshidai Keji Youxiangongsi

Adresse : Yitiweiyechuangkedasha, 4e étage, chambre 403, Shenzhen, Guangdong, 518000 CN

Téléphone : +86 13068787196

Email : unicosmos@flormoon.com

Coordonnées de l'Importateur:

Entreprise : Shenzhenshi Huayueshidai Keji Youxiangongsi

Adresse : Yitiweiyechuangkedasha, 4e étage, chambre 403, Shenzhen, Guangdong, 518000 CN

Téléphone : +86 13068787196

Email : unicosmos@flormoon.com

Pour toute question, demande ou préoccupation concernant le jouet, veuillez contacter le fabricant ou l'importateur en utilisant les informations de contact fournies.