

Manuel d'Utilisateur

Jouet de Figurines d'Animaux en Plastique Universel

1. Précautions :

- Ce jouet est destiné uniquement à une utilisation en intérieur.
- N'exposez pas le jouet à des températures extrêmes ou à la lumière directe du soleil, car cela pourrait entraîner une déformation ou une décoloration.
- Évitez de placer le jouet près de sources de chaleur ou de flammes nues.
- Les petites pièces peuvent présenter un risque d'étouffement. Gardez-les hors de la portée des jeunes enfants et des animaux de compagnie.
- Surveillez les enfants pendant le jeu pour éviter les accidents.
- Ne démontez pas et ne modifiez pas le jouet, car cela pourrait affecter sa fonctionnalité et sa sécurité.

2. Vérification de l'Intégrité du Jouet :

Avant chaque utilisation, inspectez le jouet pour détecter tout signe de dommage ou d'usure. Portez une attention particulière aux pièces détachées, aux bords tranchants ou aux fissures. N'utilisez pas le jouet s'il est endommagé et contactez le fabricant ou l'importateur pour obtenir de l'assistance.

3. Tranche d'Âge Recommandée :

Ce jouet convient aux enfants de 3 ans et plus. Les jeunes enfants doivent être surveillés pendant le jeu pour assurer leur sécurité.

4. Nettoyage du Jouet :

- Pour nettoyer le jouet, utilisez un détergent doux et un chiffon humide.
- Évitez d'utiliser des produits chimiques agressifs ou des nettoyeurs abrasifs, car ils peuvent endommager la surface du jouet.
- Ne plongez pas le jouet dans l'eau et ne l'exposez pas à l'humidité pendant de longues périodes.

- Séchez bien le jouet après le nettoyage avant de permettre aux enfants de jouer à nouveau avec.

5. Stockage Sûr :

- Rangez le jouet dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur.
- Gardez le jouet hors de la portée des jeunes enfants et des animaux de compagnie lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Évitez de stocker le jouet dans des endroits où il pourrait être écrasé ou endommagé par des objets lourds.

6. Supervision Pendant l'Utilisation :

Les enfants doivent être surveillés par un adulte pendant qu'ils jouent avec ce jouet. Encouragez les enfants à utiliser le jouet de manière sûre et appropriée, en suivant les instructions ou les directives fournies.

7. Coordonnées du Fabricant :

Entreprise : Shenzhenshi Huayueshidai Keji Youxiangongsi

Adresse : Yitiweiyechuangkedasha 4lou 403shi, Shenzhen, Guangdong, 518000 CN

Téléphone : +86 13068787196

Email : unicosmos@flormoon.com

Coordonnées de l'Importateur :

Entreprise : Shenzhenshi Huayueshidai Keji Youxiangongsi

Adresse : Yitiweiyechuangkedasha 4lou 403shi, Shenzhen, Guangdong, 518000 CN

Téléphone : +86 13068787196

Email : unicosmos@flormoon.com