

Manuale utente

Giocattolo di figure di animali in plastica di simulazione universale

1. Precauzioni:

Questo giocattolo è destinato esclusivamente all'uso in ambienti chiusi.

Non esporre il giocattolo a temperature estreme o alla luce solare diretta, poiché potrebbe deformarsi o scolorirsi.

Evitare di posizionare il giocattolo vicino a fonti di calore o fiamme libere.

Le parti di piccole dimensioni potrebbero presentare un rischio di soffocamento, quindi tenerle lontano dalla portata dei bambini piccoli e degli animali domestici.

Sorvegliare i bambini durante il gioco per prevenire incidenti.

Non smontare o modificare il giocattolo poiché ciò potrebbe comprometterne la funzionalità e la sicurezza.

2. Controllare l'integrità del giocattolo:

Prima di ogni utilizzo, ispezionare il giocattolo per individuare eventuali segni di danni o usura. Prestare attenzione a parti allentate, bordi taglienti o crepe. Non utilizzare il giocattolo se è danneggiato e contattare il produttore o l'importatore per assistenza.

3. Età applicabile

Questo giocattolo è adatto a bambini dai 3 anni in su. I bambini più piccoli devono essere sorvegliati durante il gioco per garantirne la sicurezza.

4. Pulizia del giocattolo

Per pulire il giocattolo, utilizzare un detergente delicato e un panno umido.

Evitare di utilizzare prodotti chimici aggressivi o detergenti abrasivi, poiché potrebbero danneggiare la superficie del giocattolo.

Non immergere il giocattolo in acqua o esporlo all'umidità per periodi

prolungati.

Asciugare accuratamente il giocattolo dopo la pulizia prima di consentire ai bambini di giocarci di nuovo.

5. Conservazione sicura:

Conservare il giocattolo in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce solare diretta e da fonti di calore.

Tenere il giocattolo fuori dalla portata di bambini piccoli e animali domestici quando non è in uso.

Evitare di riporre il giocattolo in aree in cui potrebbe essere schiacciato o danneggiato da oggetti pesanti.

6. Accompagnamento durante l'uso:

I bambini devono essere sorvegliati da un adulto mentre giocano con questo giocattolo.

Incoraggiare i bambini a utilizzare il giocattolo in modo sicuro e appropriato, seguendo le istruzioni o le linee guida fornite.

7. Informazioni di contatto del produttore:

Azienda: Shenzhenshi Huayueshidai Keji Youxiangongsi

Indirizzo: Yitiweiyechuangkedasha 4lou 403shi, Shenzhen, Guangdong, 518000
CN

Telefono: +86 13068787196

E-mail: unicosmos@flormoon.com

Informazioni di contatto dell'importatore:

Azienda: Shenzhenshi Huayueshidai Keji Youxiangongsi

Indirizzo: Yitiweiyechuangkedasha 4lou 403shi, Shenzhen, Guangdong, 518000
CN

Telefono: +86 13068787196

E-mail: unicosmos@flormoon.com

Per qualsiasi richiesta, domanda o dubbio riguardante il giocattolo, contattare il produttore o l'importatore utilizzando le informazioni di contatto fornite.