Manuale Utente

Giocattolo di Figure Animali in Plastica Universali Simulate



Precauzioni:

- 1. Questo giocattolo è destinato esclusivamente all'uso in ambienti interni.
- 2. Non esporre il giocattolo a temperature estreme o alla luce diretta del sole, poiché potr ebbe deformarsi o scolorirsi.
- 3. Evitare di collocare il giocattolo vicino a fonti di calore o fiamme aperte.
- 4. Piccole parti possono costituire un pericolo di soffocamento, quindi tenerle lontane da bambini piccoli e animali domestici.
- 5. Sorvegliare i bambini durante il gioco per prevenire incidenti.
- 6. Non smontare o modificare il giocattolo, poiché potrebbe influire sulla sua funzionalità e sicurezza.

Verifica dell'Integrità del Giocattolo: Prima di ogni utilizzo, ispezionare il giocattolo per rilevare eventuali segni di danni o usura. Prestare attenzione a parti allentate, bordi taglienti o crepe. Non utilizzare il giocattolo se è danneggiato e contattare il produttore o l'importatore per assistenza.

Idoneità all'Età: Questo giocattolo è adatto a bambini di età pari o superiore a 3 anni. I bambini più piccoli devono essere sorvegliati durante il gioco per garantire la loro sicurezza.

Pulizia del Giocattolo:

- 1.Per pulire il giocattolo, utilizzare un detergente delicato e un panno umido.
- 2. Evitare l'uso di prodotti chimici aggressivi o detergenti abrasivi, poiché potrebbero dann eggiare la superficie del giocattolo.
- 3.Non immergere il giocattolo in acqua né esporlo a umidità per lunghi periodi.
- 4. Asciugare completamente il giocattolo dopo la pulizia prima di permettere ai bambini di giocarci nuovamente.

Conservazione Sicura:

1.Conservare il giocattolo in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole

e da fonti di calore.

2.Tenere il giocattolo fuori dalla portata di bambini piccoli e animali domestici quando no

n è in uso.

3. Evitare di riporre il giocattolo in aree dove potrebbe essere schiacciato o danneggiato

da oggetti pesanti.

Supervisione Durante l'Uso:

1.1 bambini devono essere sorvegliati da un adulto mentre giocano con questo giocattolo.

2.Incoraggiare i bambini a utilizzare il giocattolo in modo sicuro e appropriato, seguendo

le istruzioni o le linee guida fornite.

Informazioni di Contatto del Produttore: Azienda: Shenzhenshi Huayueshidai Keji Youxiangon

gsi

Indirizzo: Yitiweiyechuangkedasha 4lou 403shi, Shenzhen, Guangdong, 518000 CN

Telefono: +86 13068787196

Email: unicosmos@flormoon.com

Informazioni di Contatto dell'Importatore: Azienda: Shenzhenshi Huayueshidai Keji Youxiango

ngsi

Indirizzo: Yitiweiyechuangkedasha 4lou 403shi, Shenzhen, Guangdong, 518000 CN

Telefono: +86 13068787196

Email: unicosmos@flormoon.com

Per qualsiasi richiesta, domanda o preoccupazione riguardante il giocattolo, contattare il produttore o

l'importatore utilizzando le informazioni di contatto fornite.